

ערכת תיקון אבן ושיש: הוראות שימוש

הקיט האופטימלי לתיקון קבע של נזקים קוסמטיים לאבן טבעית ומלאכותית מלוטשת באזורי פנים וחוץ.

1. הכנה: יש להסיר את כל החלקים הרופפים והבולטים. האזור לתיקון חייב להיות נקי, יבש וללא שומן. יש לנקות את השטח עם אלכוהול או מדלל ולהסיר שינויי צבע בקצוות עם נייר זכוכית או מברשת שיניים.

2. מילוי: להסיר את הפקק השחור השפופרת המילוי Natural and Artificial Stone Filler, ולחבר היטב את הצינורית למזרק. יש למרוח את חומר המילוי ישירות על האזור הפגוע עד שהאזור יתמלא מעט מעבר.

3. הכנת תהליך ההקשיה: יש להניח את רצועת הסרט השקוף ישירות על השטח המלא, ולהשתמש במרית העץ כדי לשטח את חומר המילוי.
יש לוודא שלא יתפתחו בועות מתחת לסרט.

4. הקשיה: בעזרת המיני פנס LED (על ידי לחיצה על מרכז הפנס או על ידי הזזת וסת ההחלקה הקטן) חומר יתקשה על ידי הארה למשך כ-2-3 דקות לכל ס"מ רבוע.

יש להחזיק את הפנס ממרחק של לא יותר מ-1 מ"מ. זמן ההקשיה משתנה בהתאם לעובי השכבה.

חשוב: אין להסתכל ישירות לתוך נורת ה-LED, מכיוון שזה עלול להוביל לנזק קבוע לעין.

5. הסר את הסרט: כאשר חומר המילוי התקשה, ניתן להסיר את רצועת הסרט השקוף, ולהסיר בזהירות את כל החומר העודף עם האזמל.

תמיד יש לעבוד מהמרכז לקצה ולחתוך בצורה שטחית בלבד. אסור לחתוך את המילוי לעומק.

6. פילוס: בעזרת נייר הזכוכית המיוחד משייפים את החומר עודף בתנועה סיבובית בלחץ קל. הערה: יש להקפיד לא לשייף את המילוי!

7-8. ניקוי: להסיר את הפקק משפופרת משחת הליטוש ולהצמיד את הצינורית בחוזקה למזרק. למרוח כמות קטנה של משחת ליטוש על האזור המתוקן ולשפשף בעזרת בד כותנה בתנועות סיבוביות בלחיצה קלה עד שהברק מתאים לאזור שמסביב.

יש לנקות את שאריות החומר בעזרת חלק יבש ונקי של בד הכותנה.

בוצע!

חשוב:

- בפגם של יותר מ-2-3 מ"מ עומק, יש צורך לעבוד עם מספר שכבות.
- למלא שכבה ראשונה, להקשיח את המילוי (נא ראה שלבים 2-4) ולחזור על התהליך.

-הוראות בטיחות עבור Mini LeD Light:

- אל תסתכל ישירות לתוך האור, מכיוון שהדבר עלול להוביל לנזק בלתי הפיך לעין.

- לשמור מחוץ להישג ידם של הילדים!